

Ситуационный план.



Условные обозначения:

- Газопровод высокого давления. 1 этап проектирования
— Газопровод высокого давления. 2 этап проектирования
— Газопровод высокого давления. 3 этап проектирования
— Условные границы агломераций

Примечание.
1) Газопровод низкого давления на схеме условно не показан.